

Nº	Item	Inspecione quanto a	Ação	Pág. ref.
8	Filtro de ar	Contaminantes ou rasgos	Limpar ou substituir	43
9	Vela de ignição	Folga, aperto, grau térmico correto e aperto do cabo da vela	Apertar, substituir ou fixar	47
10	Rolamentos da coluna de direção	Movimento livre do guidão e aperto da porca da coluna de direção	Ajustar ou reapertar	—
11	Suspensão dianteira	Funcionamento suave, vazamento de óleo, boas condições dos protetores e nível de óleo	Substituir ou ajustar	57
12	Suspensão traseira	Funcionamento suave e vazamento de óleo	Substituir ou ajustar	57
13	Rolamentos do braço oscilante	Funcionamento suave	Substituir	—
14	Buchas da articulação da suspensão traseira	Desgaste	Substituir	—
15	Pastilhas de freio	Desgaste superior ao limite de uso	Substituir	62
16	Corrente de transmissão: comprimento máximo/pinos	637 mm/41	Substituir	53 a 56
17	Coroa e pinhão de transmissão	Desgaste e instalação adequada	Substituir ou apertar	54
18	Assento	Instalação adequada	Apertar	—
19	Farol	Facho ajustado corretamente	Ajustar	—
20	Cabos de controle	Funcionamento suave, dobras e passagem correta	Lubrificar ou substituir	—
21	Parafusos de fixação do motor	Aperto	Apertar	—