

## サイドカバー

エアクリナーエレメントの交換は、右サイドカバーを外す必要があります。ヒューズの確認、バッテリーの交換は、左サイドカバーを外す必要があります。

### ■取り外し

1. **右** ボルトとカラーを取り外す。  
**左** ボルトを取り外す。

2. サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外す。
3. サイドカバーを後方へずらし取り外します。

### ■取り付け

1. タブをガイドに合わせ、フックをグロメットに差し込む。
  2. **右** カラーを取り付けてボルトを締め付ける。  
**左** ボルトを締め付ける。
- ▶ サイドカバーを手前に引き、確実に締め付けてあるか確認してください。

