

■ スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
⇒ P. 19
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。

■ スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチが OFF ~~ⓧ~~ になっていないか
- ヒューズが切れていないか ⇒ P. 29
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 28

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。