

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 25	ブリーザードレン	P. 48
主要部品の脱着方法	P. 35		
シート	P. 35		
サイドカバー	P. 36		
バッテリー	P. 37		
エンジンオイル	P. 38		
冷却水	P. 40		
ブレーキ	P. 41		
クラッチ	P. 43		
ドライブチェーン	P. 45		
スロットル	P. 46		
エアクリナー	P. 47		