

Содержание

Безопасность использования мотоцикла	1	Важность техобслуживания	26	Рекомендованный тип трансмиссионного масла	56
Важная информация по безопасности	2	Безопасность при техобслуживании	27	Проверка и доливка трансмиссионного масла	57
Меры предосторожности	2	Меры безопасности.....	27	Замена трансмиссионного масла	57
Доп-оборудование и изменение конструкции	3	Регламент технического обслуживания	28	Охлаждающая жидкость	58
Знаки/наклейки/этикетки (ed type)	4	Техобслуживание во время состязаний	30	Рекомендованный тип охлаждающей жидкости .	58
Знаки по безопасности (u type)	8	Техобслуживание перед и после состязаний	34	Проверка и долив охлаждающей жидкости	58
Панель приборов и органы управления	9	Техобслуживание между заездами, практические советы	34	Проверка системы охлаждения	59
Расположение компонентов	10	Техобслуживание после состязаний	36	Замена охлаждающей жидкости	59
Mil (индикатор неисправности)	11	Подготовка к обслуживанию		Воздушный фильтр	60
Определение неисправностей по mil	11	Расположение компонентов техобслуживания	37	Очистка воздушного фильтра	60
Текущие dtc/сохранённые dtc.....	11	Седло	38	Вентиляционная трубка картера	62
Проверка электрических цепей	12	Топливный бак	39	Очистка вентиляционной трубки картера	62
Индексы dtc	13	Подрамник	42		
Индикатор режимов двигателя	14	Процедуры техобслуживания		Двигатель	
Перед поездкой	15	Технические жидкости и фильтры		Рукоятка акселератора	63
Готовы ли вы к поездке?	16	Топливная система	44	Свободный ход рукоятки акселератора	63
Готов ли мотоцикл к поездке?	17	Топливо	44	Проверка акселератора	64
Проверка мотоцикла перед поездкой	17	Заправка топливом	44	Холостой ход двигателя	65
Эксплуатация	19	Проверка топливной магистрали	44	Регулировка холостого хода	65
Важные предостережения	20	Сброс давления топлива	45	Сцепление	66
Запуск и остановка двигателя	21	Замена топливопровода	45	Регулировка рычага сцепления	66
Рукоятка воздушной заслонки	21	Замена топливного фильтра	48	Свободный ход рычага сцепления	66
Подготовка	21	Увеличение давления топлива	52	Другие проверки и смазка	67
Процедура запуска	21	Моторное масло	53	Работа сцепления	67
Как остановить двигатель	22	Рекомендованный тип моторного масла	53	Снятие дисков/пластин сцепления	68
Обкатка	24	Проверка и долив моторного масла	54	Проверка дисков/пластин сцепления	69
Обслуживание мотоцикла	25	Замена моторного масла и фильтра	54	Установка дисков/пластин сцепления	69
Перед тем как обслуживать мотоцикл		Трансмиссионное масло	56	Свеча зажигания.....	71