

Внимательно ознакомьтесь с содержанием раздела перед началом эксплуатации. В данном разделе содержится информация о расположении основных органов управления мотоцикла CRF.

Расположение компонентов	10
MIL (индикатор неисправности)	11
Определение неисправностей по MIL	11
Текущие DTC/сохранённые DTC	11
Проверка электрических цепей	12
Индексы DTC	13
Индикатор режимов двигателя	14