



Düğmeler

Far anahtarı

-  : Uzun far
-  : Kısa far



Korna düğmesi

Sinyal düğmesi

- ▶ Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını off konumuna getirir.

Dörtlü flaşör düğmesi

Kontak anahtarı ON | konumuna getirildiğinde değiştirilebilir. Kontak anahtarının konumuna bakılmadan kapatılabilir.

- ▶ Kontak anahtarı  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumundayken, dörtlü flaşörlerin açılmasının ardından sinyaller yanıp sönmeye devam eder.

