

こんなときは

エンジンが始動しない	P. 57
オーバーヒート（水温警告灯が点灯）	P. 58
警告灯が点灯／点滅	P. 59
PGM-FI 警告灯	P. 59
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告 灯	P. 59
その他の故障表示	P. 60
燃料計の故障表示	P. 60
電装部品のトラブル	P. 61
ヒューズ切れ	P. 61
エンジンが一時的に不調になる	P. 65