

エンジンが始動しないとき

始動しないまたは動かなくなったときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
- 燃料タンクにガソリンはありますか。

1. メインスイッチをOFFにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. キックペダルを4～5回踏んでエンジンを回します。
5. メインスイッチをONにし28ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- お近くのホンダ販売店にお申し付けください。
- むやみに修理しないで、早くホンダ販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。