

---

## ホーンボタン

エンジンを始動し、警音器ボタン(ホーンボタン)を押すと警音器(ホーン)が鳴ります。

