

走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まってい
るか確認してください。
- サイドスタンドの動きがスムーズでないときは、
サイドスタンド取付部の給油脂状態を確認して
ください。(61 ページ参照)
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必
要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃
料の節約と車の寿命をのびします。

| | 速 | 度 | 範 | 囲 |
|---|---|----|---|------------|
| 1 | 速 | 0 | ～ | 20 k m / h |
| 2 | 速 | 10 | ～ | 35 k m / h |
| 3 | 速 | 15 | ～ | 45 k m / h |
| 4 | 速 | 20 | ～ | 55 k m / h |
| 5 | 速 | 25 | ～ | 70 k m / h |
| 6 | 速 | 30 | ～ | 85 k m / h |

注意

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただ
ちにホンダ販売店で調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

最初の1,000kmを走行するまでは、急発進、急加速
を避け、表の上限速度よりも控え目な運転をして
ください。