

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩耗を点
検します。

[前輪]

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの
摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界で
す。

