

エンジンが始動しないとき

始動しないまたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかかけかたは取扱説明書通りですか。
- 燃料タンクにガソリンはありますか。
- エンジンストップスイッチはRUNになっていませんか。OFFの状態になっていたときは、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチをOFFのままにします。
2. チョークノブを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. キックペダルを4～5回踏んでエンジンを回します。
5. メインスイッチがONになっていることを確認します。
6. エンジンストップスイッチをRUNにし27ページ要領の始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- お近くのホンダ販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くホンダ販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。