

- USB 機器を右ポケット内に放置しないでください。高温で、機器が故障する可能性があります。
- USB 機器付属の取扱説明書に記載されている注意事項を守って使用してください。
- USB 機器の種類によっては、ご利用にならない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
- ハードディスクやカードリーダー、メモリーリーダーは機器およびデータが破損することがあるため、使用しないでください。誤って接続した場合はメインスイッチを OFF にしてから取り外してください。
- データ破損のおそれがあるためファイルのバックアップをおすすめします。
- メインスイッチが ON または ACC のとき、USB 機器を USB コネクターに接続することで充電が可能です。充電時間が通常よりも長くなる場合があります。
- USB 機器が走行振動等で損傷しないよう、やわらかい布あるいはカバー等で保護した状態でのご使用をおすすめします。
- USB コネクターに水を付着させないように注意してください。
- ハブ接続は行わないでください。
- 適合外の USB 機器は使用しないでください。
- USB 機器を接続しても認識しない場合は、再度接続を行うか、USB 機器を取り外し付属の取扱説明書に従って機器の状態を確認してください。