

USB フラッシュメモリー

- 256 MB 以上の推奨される USB フラッシュメモリーを使用してください。
- USB フラッシュメモリー(例えば、セキュリティロック機能を持つもの)は、本システムでご利用になれない場合があります。
- MP3/WMA/AAC/WAV ファイルを再生することができます。
- デジタル著作権管理(DRM)により著作権が保護された音楽ファイルは再生することができません。
- デジタル著作権管理(DRM)ファイルなど、対応していない音楽ファイルを認識したときは、短い発音音が 4 回鳴ります。

USB 機器の接続のしかた

音楽ファイルの再生のしかた

- 1 USB フラッシュメモリーがオーディオシステムに接続されていることを確認する。
 - ▶ USB 機器を接続中は USB 機器ステータスアイコンが表示されます。
- 2 **MODE** ボタンを押し、オーディオモード3または4を選択する。 **▶P.38**
 USB フラッシュメモリーの情報を認識すると、音楽ファイルの再生がはじまり、再生ステータスアイコンが表示される。
 - ▶ 音楽ファイルの再生がはじまらない場合は、USB フラッシュメモリーの状態を確認してください。
 - ▶ Bluetooth サウンド機器のペアリングのしかた **▶P.40**

