

タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用してください。指定以外のタイヤは、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがありますので使用しないでください。

- タイヤの交換は、Honda 販売店にご相談ください。指定タイヤ、空気圧、最小残溝量(溝の深さ)はスペックページをご確認ください。→ P. 120
- ホイールバランス調整のためにバルансウェイトを貼り付けるときは、Honda 純正部品、又は同等品のバルансウェイトを使用してください。



指定以外のタイヤを取り付けすると、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがあります。また、そのことが原因で転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

タイヤ交換時は、Honda 販売店にご相談ください。指定タイヤ、空気圧、最小残溝量(溝の深さ)はスペックページをご確認ください。→ P. 120

● ホイールバランス調整のためにバルансウェイトを貼り付けるときは、Honda 純正部品、又は同等品のバルансウェイトを使用してください。