

パニアケース

リアサスペンションの調整は、左右のパニアケースを取り外して行います。

左図は左パニアケースを示しています。
右パニアケースも同じ手順で行います。

■ 取り外し

1. パニアケースを開ける。▶ P. 56
2. ボルトを取り外す。
3. パニアケースをラバーから取り外す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

