

## 左シユラウド

左ミドルフェアリングの脱着、メインヒューズ A のヒューズ切れの確認は、左シユラウドを取り外して行います。

### ■ 取り外し

1. ボルト A を取り外す。
2. ボルト B を取り外す。
3. ツメ、凸部を外し、左シユラウドを取り外す。

### ■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

