

リアサスペンションの調整

■ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。

1. 左右のパニアケースを取り外す。▶ P. 77
2. ピンスパナを使いアジャスターを回し、アジャスターの数字と矢印が合う位置で段階的に調整する。

- ▶ ピンスパナは携帯工具の中に入れてください。▶ P. 54
 - ▶ 1 が標準の強さで、2 ～ 5 と強くなりま
- す。
3. 左右のパニアケースを取り付ける。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。

