

事象	原因、対処
表示されない 表示が正確ではない	オーディオ機器の種類、音楽ファイルによっては、表示されない、もしくは正確に表示されない場合があります。 対応しているタグ形式をご確認ください。➡ P. 34 曲名、アーティスト名など音楽ファイルの情報が表示対応外のタグ形式の場合、“.” が表示されるか、情報が表示されません。
USB 機器に関して	USB 機器によっては、本システムでご利用になれない場合や、操作できる機能に制限がある場合があります。 USB 機器を USB コネクターに接続してもオーディオシステムが機器を認識しない場合は、メインスイッチを OFF にし、再度 ON にしてください。 USB フラッシュメモリーに保存されたファイルが多い場合、音楽ファイルの再生までに時間がかかることがあります。USB フラッシュメモリー内のファイルを減らしてください。 USB フラッシュメモリーに保存された音楽ファイルが再生可能なファイル形式になっていることを確認してください。➡ P. 34

上記の点検を行っても症状が改善されない場合は、Honda 販売店にご相談ください。