

## ■ メインヒューズ B

1. 左インナーパネルを取り外す。▶ P. 74
2. 左ポケットを取り外す。▶ P. 78
3. ヒューズカバーを取り外す。
4. メインヒューズ B が切れている場合は、Honda 販売店にご相談ください。
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

