

Панель приборов *(продолжение)*

Расстояние, которое можно проехать на остатке топлива в баке (только в режиме движения на резервном топливе)

Когда мигает 1-й (E) сегмент указателя уровня топлива, дисплей отображает расстояние, которое можно проехать.

Диапазон отображения: до 99 до 0 км (миль)

- Более 99 км (миль): отображается «99».

Указанное расстояние рассчитывается на основе условий движения и является приблизительным.



Количество оставшегося топлива (только в режиме использования резервного топлива)

Когда мигает 1-й (E) сегмент указателя уровня топлива, на экран можно вывести примерное количество оставшегося топлива.

Диапазон отображения: от 3,4 до 1,0 л.

- Меньше 1,0 л отображается: «-.»

Количество оставшегося топлива рассчитывается исходя из условий движения. Указанное количество оставшегося топлива может отличаться от фактического. Если отключить аккумуляторную батарею в режиме использования резервного топлива, а потом снова подключить ее, на экране будет отображаться «-.».

