

Панель приборов *(продолжение)*

Чтобы изменить единицы измерения расхода топлива

1 Выберите «FUEL» на экране меню «UNIT»: курсор перейдет к «л/100 км», «км/л», «миль/галл» или «миль/л».

2 Для типов ED, U и E в меню «DIST» предусмотрен выбор «км».

Нажимайте кнопку **[SELECT]** для выбора между «л/100 км» или «км/л».

Для типа E в меню «DIST» предусмотрен выбор «миль».

Нажимайте кнопку **[SELECT]**, чтобы выбрать «миль/галл» или «миль/л».



3 Нажмите кнопку **[SET]**. Курсор вернется к «FUEL».

При выборе «л/100 км»

- Единицы измерения текущего и среднего расхода топлива — «л/100 км».
- Остаток топлива в баке будет показан в «л».

При выборе «км/л»

- Единицы измерения текущего и среднего расхода топлива — «км/л».
- Остаток топлива в баке будет показан в «л».

При выборе «миль/галл»

- Единицы измерения текущего и среднего расхода топлива — «миль/галл».
- Остаток топлива в баке будет показан в «галл».

При выборе «миль/л»

- Единицы измерения текущего и среднего расхода топлива — «миль/л».
- Остаток топлива в баке будет показан в «л».