

Сигнализаторы и индикаторы



Индикатор дальнего света



Индикатор нейтрали

Загорается при включении нейтрали.



Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Загорается на короткое время при повороте ключа в положение ON (ВКЛ). **Если загорается во время движения:** ➡ стр. 116



Сигнализатор ABS (антиблокировочной системы)

Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет, когда Вы набираете скорость приблизительно 10 км/ч. **Если загорается во время движения:** ➡ стр. 118



Сигнализатор низкого давления моторного масла

Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет при запуске двигателя. **Если загорается во время работы двигателя:** ➡ стр. 117



Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)

Загорается на короткое время при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) с выключателем двигателя в положении ○ (ВКЛ). Загорается при повороте ключа в положение ON (ВКЛ) с выключателем двигателя в положении ☒ (ВЫКЛ). **Если загорается во время работы двигателя:** ➡ стр. 117

