



Выключатель двигателя

Обычно должен оставаться в положении  (ВКЛ).

► При необходимости переведите выключатель в положение  (ВЫКЛ) для остановки.



Выключатель аварийной сигнализации

Можно включить, только если ключ зажигания находится в положении ON (ВКЛ). Можно выключить вне зависимости от положения ключа зажигания.

► Указатели продолжают мигать, если выключатель аварийной сигнализации остается включенным после перевода ключа зажигания в положения OFF (ВЫКЛ) или LOCK (Блокировка).



Кнопка стартера