

## Аудиосистема (продолжение)

### Органы управления аудиосистемы

**Многофункциональный информационный дисплей** → стр. 49

**Динамики**

**Кнопка TRACK**  
Для переключения треков.

**Кнопка VOLUME**  
Регулировка громкости. Также данная кнопка предназначена для подключения устройств Bluetooth®. → стр. 51

**Кнопка MUTE**  
Для выключения звука. Также данная кнопка предназначена для выбора режимов компенсатора громкости (SVC). → стр. 60

**USB-разъем** → стр. 55

**Кнопка AUDIO**  
Для включения/выключения аудиосистемы и включения/выключения функции автоматического отключения звука. → стр. 59

**Кнопка MODE**  
Для выбора режимов воспроизведения. Также данная кнопка предназначена для подключения устройств Bluetooth®. → стр. 51