

Чтобы воспроизвести трек

- 1 Убедитесь, что Ваше аудиоустройство подключено к аудиосистеме.
- ▶ При подключении аудиоустройства пиктограмма состояния устройства Bluetooth® начнет мигать и прозвучат короткие гудки.
- 2 Выберите режим воспроизведения 1 или 2 с помощью кнопки **[MODE]**.  стр. 50
- Начнется воспроизведение трека. При этом значок состояния воспроизведения будет отображаться при получении информации с аудиоустройства.
- ▶ Проверьте состояние подключения аудиоустройства, если трек не воспроизводится достаточно долгое время.

Пиктограмма воспроизведения треков



Режим воспроизведения 2



Пиктограмма Bluetooth®

Чтобы остановить воспроизведение трека

Нажмите кнопку **[AUDIO]**. Аудиосистема выключится и воспроизведение прекратится.

Чтобы сменить трек

Нажмите кнопку **[TRACK]** △ (вверх), чтобы перейти к следующему треку.

Нажмите кнопку **[TRACK]** ▽ (вниз), чтобы перейти к началу текущего или предыдущего трека. Изменение режима воспроизведения (повтор, случайное и т.д.), выбор альбома и другие операции для данной аудиосистемы не предусмотрены. Данные функции Вы можете настроить заранее в каждом подключаемом аудиоустройстве.