


## Аудиосистема *(продолжение)*

### Чтобы воспроизвести трек с цифрового USB аудиоплеера

- 1 Убедитесь, что Ваш аудиоплеер включен и подключен к аудиосистеме.
  - ▶ Пиктограмма состояния устройства USB отображается, когда цифровой аудиоплеер подключен.
- 2 Выберите режим воспроизведения 3 или 4 с помощью кнопки **MODE**.  **стр. 50**  
 Когда информация с цифрового аудиоплеера будет получена, начнется воспроизведение трека и будет отображаться пиктограмма состояния воспроизведения.
  - ▶ Проверьте состояние подключения аудиоплеера, если трек долго не воспроизводится.

### Пиктограмма воспроизведения треков



Пиктограмма USB





Режим воспроизведения 4  
Режим воспроизведения 3

### Чтобы подключить звуковое устройство Bluetooth® **стр. 52**

Чтобы остановить воспроизведение трека  
 Нажмите кнопку **AUDIO**. Аудиосистема включится и воспроизведение прекратится.

### Чтобы сменить трек

Нажмите кнопку **TRACK** , чтобы перейти к следующему треку.  
 Нажмите кнопку **TRACK** , чтобы перейти к началу текущего или предыдущего трека.  
 Изменение режима воспроизведения (повтор, случайное и т.д.), выбор альбома и другие операции для данной аудиосистемы не предусмотрены. Данные функции Вы можете настроить заранее в каждом подключаемом аудиоустройстве.