








Аудиосистема *(продолжение)*



Чтобы подключить звуковое устройство Bluetooth®  стр. 52

Чтобы остановить воспроизведение трека
Нажмите кнопку . Аудиосистема выключится и воспроизведение прекратится.

Чтобы сменить трек
Нажмите кнопку   (вверх), чтобы перейти к следующему треку.
Нажмите кнопку   (вниз), чтобы перейти к началу текущего или предыдущего трека.

Чтобы изменить папку с флэш-накопителя USB

Нажмите и удерживайте кнопку   (вверх), чтобы перейти к следующей папке на флэш-накопителе USB.

Нажмите и удерживайте кнопку   (вниз), чтобы перейти к предыдущей папке на флэш-накопителе USB.

Файлы с флэш-накопителя USB воспроизводятся по названиям в алфавитном порядке. Порядок может отличаться от порядка, отображаемого на вашем ПК или устройстве.