


## Выключение звука

Для данной системы предусмотрено два способа выключения звука: выключение вручную и функция автоматического отключения звука в зависимости от скорости движения.

### Чтобы выключить звук вручную

Чтобы выключить звук, нажмите кнопку **MUTE**. Пиктограмма звукового устройства сменится.



### Пиктограмма звукового устройства

Чтобы вернуться к предыдущему уровню громкости, нажмите кнопку **MUTE** снова. Пиктограмма состояния звукового устройства сменится. Также, чтобы вернуться к предыдущему уровню громкости, используйте кнопки **VOLUME**  $\Delta$  (вверх), **TRACK** или **MODE**.

### Чтобы включить/отключить функцию автоматического выключения звука

Когда Вы уменьшаете скорость движения, громкость звука автоматически уменьшается, а когда Вы ускоряетесь, она возвращается к первоначальному уровню. Если уровень громкости 9 или менее, громкость звука не уменьшается. В заводских настройках выставлена функция автоматического выключения.

- 1 Чтобы изменить функцию автоматического выключения звука, нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO** в течение 1 секунды.
- 2 Отпустите кнопку. На дисплей будет выведено «AUTO MUTE ON» (включена) или «AUTO MUTE OFF» (выключена).

**AUTO MUTE  
ON**

**AUTO MUTE  
OFF**