

Аудиосистема *(продолжение)*

Компенсатор громкости (SVC)

Для данной системы предусмотрено четыре режима: OFF (ВЫКЛ), LO (низкий), MID (средний), и HI (высокий). Система регулирует уровень громкости исходя из скорости движения мотоцикла. Чем быстрее Вы едете, тем более возрастает громкость. Чем медленнее Вы едете, тем больше падает уровень громкости. Вы можете сменить режим, чтобы отрегулировать уровень громкости.

Чтобы изменить режимы звука

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MUTE** в течение 1 секунды.
- 2 Отпустите кнопку. На дисплее появятся «AUTO VOLUME LO», «MID» (заводские настройки), «HI» или «OFF» (отключить).
- 3 Повторите действия, описанные в пунктах **1** и **2**, чтобы настроить необходимый режим.

**AUTO VOLUME
MID**