

Регламент технического обслуживания

| Параметры | Осмотр перед поездкой ☞ с.75 | Показатели одометра*1 × 1000 км | | | | | Ежегодная проверка | Регулярная замена | См. стр. |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|--------------------|-------------------|----------|
| | | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | | | |
| Топливопровод | 🔧 | | п | п | п | п | п | | — |
| Уровень топлива в баке | | п | | | | | | | 63 |
| Функционирование дроссельной заслонки | 🔧 | п | | п | п | п | п | | 110 |
| Воздушный фильтр*2 | 🔧 | | | ③ | | ③ | | | 84 |
| Свечи зажигания | | | п | ③ | п | ③ | | | 96 |
| Зазор клапанов | 🔧 | | | п | | п | | | — |
| Моторное масло | | п | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 98 |
| Масляный фильтр двигателя | | | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 100 |
| Холостые обороты двигателя | 🔧 | | п | п | п | п | п | | — |
| Охлаждающая жидкость двигателя*3 | | п | | п | п | п | п | 3 года | 102 |
| Система охлаждения | 🔧 | | | п | п | п | п | | — |
| Система подачи вторичного воздуха | 🔧 | | | п | п | п | п | | — |

Уровень технического обслуживания:

- 🔧 : СРЕДНИЙ. Операция должна выполняться авторизованным дилером Honda, кроме тех случаев, когда у Вас есть необходимый инструмент и квалификация, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном руководстве по ремонту мотоциклов Honda.
- 🔧 : ТЕХНИЧЕСКИЙ. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций авторизованному дилеру Honda.

Условные обозначения:

- п : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- ③ : Замена