

Неисправности аудиосистемы

Неисправность	Причина/способ устранения
Устройство подключено, но треки не воспроизводятся	<p>Некоторые устройства Bluetooth® и используемое на них программное обеспечение могут быть несовместимы с аудиосистемой и/или их функции могут быть ограничены. Проверьте рекомендуемые характеристики. ➤стр.46</p> <p>В зависимости от устройства Bluetooth® и используемого на нем программного обеспечения, аудиофайлы могут не воспроизводиться автоматически. Для воспроизведения аудиофайлов следуйте указаниям инструкции по эксплуатации Вашего устройства Bluetooth®.</p> <p>В зависимости от устройства Bluetooth® и используемого на нем программного обеспечения, аудиофайлы могут не воспроизводиться после получения входящего звонка, и т.д. Измените режим воспроизведения (➤стр.50) или выключите аудиосистему, а затем снова включите ее. Если система не воспроизводит файл даже после вышеупомянутых действий, убедитесь, что устройство Bluetooth® работает.</p>
После включения питания или изменения режима воспроизведение не начинается.	Сразу после включения питания или изменения режима аудиосистеме может понадобиться некоторое время для подключения к аудиоустройству и воспроизведения аудиофайла. Кроме того, аудиосистема может не поддерживать функцию управления при подготовке к воспроизведению аудиофайла.