

К

| | |
|--|--------|
| Карманы в обтекателе | 67, 91 |
| Ключ зажигания | 145 |
| Кнопка MODE | 40, 48 |
| Кнопка MUTE | 40, 48 |
| Кнопка SELECT | 20, 40 |
| Кнопка SET | 20, 40 |
| Кнопка TRACK | 40, 48 |
| Кнопка VOLUME | 40, 48 |
| Кнопка включения AUDIO | 40, 48 |
| Кнопка звукового сигнала | 38 |
| Кнопка стартера | 39 |
| Колеса | |
| Снятие заднего колеса | 127 |
| Снятие переднего колеса | 123 |
| Комбинированная антиблокировочная система | 13 |
| Комплект инструментов | 67, 85 |
| Компенсатор громкости (SVC) | 60 |
| Кofры | 68, 90 |

Л

| | |
|---------------------------------|--------|
| Лампы, замена | 138 |
| Левая верхняя крышка | 88 |
| Левый верхний кожух | 93 |
| Левый карман в обтекателе | 67, 91 |
| Левый нижний кожух | 92 |

М

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Максимальная масса груза | 17 |
| Масло | |
| Масло главной передачи | 80, 109 |
| Моторное масло | 79, 98 |
| Меры обеспечения безопасности | 11 |
| Многофункциональный дисплей ... | 20, 21, 49 |
| Модификация мотоцикла | 16 |
| Мойка мотоцикла | 151 |
| Мотоэкипировка | 11 |

Н

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Настройка цифровых часов | 28, 31 |
| Неисправности электрооборудования ... | 138 |
| Низкая температура воздуха | 25 |
| Номер рамы | 157 |