

Приборы, указатели и индикаторы



индикатор указателей поворота (зеленый)

Мигает при включении указателей поворота.



индикатор нейтрали (зеленый)

Загорается при включении нейтральной передачи.



индикатор повышающей передачи (янтарный)

Загорается при включении повышающей (5-ой) передачи.



сигнализатор низкого давления масла (красный)

Включается при низком давлении моторного масла, чревато выходом двигателя из строя. Если сигнализатор низкого давления масла включается в процессе эксплуатации, остановите мотоцикл на обочине, если это позволяют условия движения. Предупреждения и инструкции указаны на стр. 203. *Проверка ламп.*



сигнализатор неисправности системы PGM-FI (MIL) (янтарный)

Загорается, если нарушена работа системы электронного впрыска топлива (PGM-FI). Также должен включаться на несколько секунд, а затем гаснуть при включении зажигания, если выключатель двигателя находится в положении RUN (РАБОТА). При включении данного сигнализатора в любой другой ситуации снизьте скорость и как можно скорее доставьте мотоцикл к официальному дилеру. *Проверка ламп.*