

Приборы, указатели и индикаторы

(Модификации, оснащенные системой ABS)



Индикатор антиблокировочной системы (ABS) (янтарный)

Включается при неисправности антиблокировочной системы (ABS). При исправной системе сигнализатор включается при выключателе зажигания в положении ON (ВКЛ) и гаснет при достижении мотоциклом скорости выше 10 км/ч. Если при движении мотоцикла сигнализатор включается или мигает, остановите мотоцикл в безопасном месте и остановите двигатель. См. раздел "*Сигнализатор ABS*", стр. 61. Для получения информации об ABS, см. стр. 60. *Проверка ламп.*



индикатор дальнего света (синий)

Включается при включении дальнего света фары.