

Аудиосистема

Высокие частоты:

Для перехода в режим регулировки высоких частот нажимайте кнопку/регулятор MODE (РЕЖИМ) до отображения на дисплее индикатора "TREBLE" (высокие частоты) (стр. 71). Затем в течение пяти секунд приступите к регулировке высоких частот.

- Для повышения уровня высоких частот — поворачивайте рукоятку/кнопку MODE по часовой стрелке.
- Для снижения уровня низких частот — поворачивайте рукоятку/кнопку MODE против часовой стрелки. (Диапазон регулировки низких частот: от 6 до -6.)

