

Радиоприемник AM/FM

Выбор диапазона

Нажмите кнопку FM для переключения между диапазонами FM1/FM2.

Нажмите кнопку AM для переключения в диапазон AM.

Появление на дисплее индикатора STEREO указывает на прием стереосигнала. (Прием стереосигнала возможен только в диапазоне FM). Если интенсивность FM-стереосигнала ослабевает, специальный контур аудиосистемы плавно переводит звук в режим моно для сохранения приемлемого качества звучания, хотя индикатор STEREO при этом продолжает гореть.

