

## Устройство iPod®/USB

Выберите список воспроизведения, исполнителя, альбом и песню с помощью рукоятки/кнопки MODE. Нажимайте рукоятку/кнопку MODE, пока на дисплей не будет выведено меню iPod®. Затем выберите необходимый список воспроизведения поворотом рукоятки/кнопки MODE. Нажмите рукоятку/кнопку MODE для подтверждения выбора.

На дисплей будет выведены файлы в выбранном списке. Поворотом рукоятки/кнопки MODE выберите файл, затем нажмите рукоятку/кнопку MODE для подтверждения выбора.

Если выбрать ALL, то будут воспроизведены все доступные файлы в выбранном списке воспроизведения. Если выбрать RETURN, система вернется на предыдущий экран.

Нажатие кнопки TITLE позволяет поочередно выводить на дисплей название альбома, композиции и имя исполнителя. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку TITLE, чтобы вывести на дисплей текстовые данные названия альбома, композиции и имени исполнителя от первых 8 символов до следующих 8.

При выборе списка воспроизведения, исполнителя, альбома и композиции нажмите кнопку RETURN для возврата в предыдущее меню.

