

Регламент технического обслуживания

Регламент технического обслуживания

ПЕРИОДИЧНОСТЬ			ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА (Примечание 1)									
			х 1000 миль	4	8	12	16	20	24	См. стр.		
ПУНКТ ПРОВЕРКИ		ПРИМЕЧАНИЕ	х 1000 км	6,4	12,8	19,2	25,6	32,0	38,4			
ПОЗИЦИИ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОЛОГИЮ		МАСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ			П		П		3	150		
		ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ	5		П	П	3	П	П	3	159	
		ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК			П	П	П	П	П	П	161	
		ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				П		П		П	162	
	*	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА				П		П		П	-	
	*	РЕГУЛИРОВКА СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАРЫ				П		П		П	-	
		СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ				П		П		П	152	
		РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	5			П	П	3	П	П	3	153
		БОКОВОЙ УПОР				П		П		П	170	
	*	ПОДВЕСКА				П		П		П	-	
	*	КРЕПЕЖ				П		П		П	-	
		ФИКСАТОРЫ										
	**	КОЛЕСА/ШИНЫ				П		П		П	-	
	**	ПОДШИПНИКИ РУЛЕВОЙ ГОЛОВКИ				П		П		П	-	

* Операция должна выполняться официальным дилером, если только у вас нет требуемого инструмента, справочных данных и вы не обладаете соответствующей квалификацией. Обратитесь к руководству по ремонту Honda (стр. 230).

** В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение этих операций только официальному дилеру.