

Свечи зажигания

Рекомендации относительно свечей зажигания

рекомендуемая марка свечи зажигания	BKR6E-11 (NGK) или K20PR-U11 (DENSO)
для стран с холодным климатом (ниже 5°C)	BKR5E-11 (NGK) или K16PR-U11 (DENSO)
для продолжительной езды на высокой скорости	BKR7E-11 (NGK) или K22PR-U11 (DENSO)

Используйте только свечи зажигания рекомендованного типа с правильным калильным числом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование свечей зажигания с неверным калильным числом может привести к выходу двигателя из строя.

Замена свечей зажигания

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.

1. Снимите левый и правые боковые кожухи головки блока цилиндров (стр. 133).
2. Удалите загрязнения вокруг оснований свечей зажигания.
3. Снимите наконечники со свечей зажигания. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода высокого напряжения при снятии наконечников.
4. Выверните свечи зажигания с помощью свечного ключа, имеющегося в прилагаемом комплекте инструментов (только для Канады).

