

## Самопроизвольная остановка двигателя или двигатель не запускается

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ: Двигатель запускается, но работает с перебоями.	
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
работает на холостом ходу с перебоями, частота холостого хода слишком высока, самопроизвольная остановка двигателя	Обратитесь к официальному дилеру Honda.
перегрев	Считайте показания указателя температуры охлаждающей жидкости. Обратитесь к разделу <i>"Перегрев двигателя"</i> , стр. 203.
низкое давление масла	Проверьте, включен ли сигнализатор низкого давления масла. См. раздел <i>"Включение сигнализатора низкого давления масла"</i> , стр. 205.
работает с перебоями, с пропусками зажигания	Каталитические нейтрализаторы возможно вышли из строя. Обратитесь к официальному дилеру Honda.
рев двигателя (переобогащенная топливовоздушная смесь)	Обратитесь к официальному дилеру Honda.
копоть в отработавших газах (переобогащенная топливовоздушная смесь)	Обратитесь к официальному дилеру Honda.
детонационные стуки или хлопки под нагрузкой	Поменяйте марку используемого бензина либо перейдите на использование бензина с рекомендованным октановым числом (стр. 136). Если проблема не исчезла, обратитесь к официальному дилеру Honda.
обратные вспышки	Каталитические нейтрализаторы возможно вышли из строя. Обратитесь к официальному дилеру Honda.
калильное зажигание (двигатель продолжает работать при выключенном зажигании)	Каталитические нейтрализаторы возможно вышли из строя. Обратитесь к официальному дилеру Honda.