

## Перегоревший предохранитель

---

*Доступ к главному предохранителю:*

4. Проверьте главные предохранители (А и В) на предмет их исправности.

Для замены главных предохранителей (А и В) обратитесь к официальному дилеру Honda.

*Доступ к предохранителю цепи:*

5. Для проверки или замены предохранителя какой-либо цепи вытащите его пинцетом для предохранителей из удерживающего зажима. Признаком неисправного предохранителя является перегоревшая плавкая вставка внутри корпуса предохранителя. Если предохранитель перегорел, замените его запасным того же номинала.

При отсутствии нужного запасного предохранителя следует устанавливать предохранитель с меньшим значением номинального тока по сравнению с заменяемым.

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Использование запасного предохранителя с большим значением номинального тока существенно повышает риск повреждения электрооборудования.*

*Доступ к предохранителю внешнего усилителя:*

6. Для замены предохранителя внешнего усилителя обратитесь к официальному дилеру Honda.

(продолжение на следующей странице)