

Göstergeler (Devam ediyor)

Lastik Basınç Göstergesi [(---)] FR/RR

GL1800/DA

Seçilen lastiğin hava basıncını görüntüler. Sistem lastik basıncını yaklaşık 25 km/s'nin altındaki hızlarda izlememektedir. Belirtilen hıza ulaşılan kadar "---" görüntülenir.

Görüntüleme aralığı: 0 -405 kPa (0 -59 PSI)

Lastik basıncının doğru okunmasını sağlamak için her zaman tavsiye edilen ön/arka lastikleri kullanınız.

Lastik basıncı sıcaklığa bağlı olarak değiştiği için gösterilen lastik basınçları sürüş sırasında değişiklik gösterebilir. Ekranda gösterilen lastik basıncı, lastik göstergesi ile ölçülen gerçek lastik basıncından biraz farklı olabilir.

İki değer arasında büyük bir fark varsa veya lastiği belirlenen basınca şişirdikten sonra düşük lastik basıncı göstergesi ve TPMS göstergesi sönmezse, sistemi yetkili servis tarafından kontrol ettiriniz.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Yakıt Göstergesi

Sadece 1. segment yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: yaklaşık olarak 3,5 L (0.92 US gal, 0.77 Imp gal) Aynı zamanda düşük yakıt göstergesi yanar. ➡ S. 48



1. (E) segment

Yakıt göstergesi yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerse: ➡ S. 193