

GL1800/B

**Far kolu**

- ▲☰☷ : Uzun far
- ▼☰☷ : Kısa far
- ☰☷PASS : Uzun farları yakıp söndürür.

**VOL kolu**

Müzik sistemi ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru itiniz.

➡ S. 75

**(Ses Kontrol) düğmesi**

- Bir çağrıyı almak, reddetmek veya sonlandırmak için basınız. ➡ S. 110
- Apple CarPlay varsa, Siri özelliğini başlatır. ➡ S. 109

**Korna düğmesi****Sinyal düğmesi**

- Dönüş tamamlandıktan sonra sinyal otomatik olarak kapanacaktır.
- Şerit değiştirme için kullanıldığında, sinyal 7 saniye veya 120 m sonra otomatik olarak kapanır.
- Düğmeyi içeri doğru bastırarak sinyali manuel olarak iptal edebilirsiniz
- Bazı durumlarda, sinyalin kapanma zamanı değişiklik gösterir.
- Doğru otomatik iptal işlemi için daima tavsiye edilen lastikleri kullanınız.

Sinyal otomatik iptal özelliğini etkinleştirmek veya iptal etmek için: ➡ S. 32

**4-yönlü /anahtar/ ENT düğmesi**

- Mevcut seçenekleri seçmek için 4 yönlü düğmeye ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ yönlerinde basınız.
- Seçiminizi ayarlamak için ENT düğmesine basınız. ➡ S. 28

**Ön cam ayar kolu**

Ön cam yüksekliğini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru itiniz. ➡ 143

**(Giriş Ekranı) düğmesi**

Giriş ekranına dönmek için basınız. ➡ 28

**(Geri) düğmesi**

Önceki ekrana dönmek için basınız. ➡ 28

**(SOURCE) (Kaynak/Özel Mod) düğmesi**

- Ses modunu değiştirmek için basınız. ➡ 75
- Özel modu etkinleştirmek/iptal etmek için basınız ve basılı tutunuz. ➡ 93

**R Geri vites modu düğmesi**

Geri vites moduna girmek için basınız ➡ 125

**Geri vites düğmesi**

Düğmeye bastığınızda motosikletiniz geri vites modunda geri gidecektir. ➡ S. 125