

Sabit Hız Kontrolü

Sabit hız kontrol sistemi, sabit bir hızı belirtilen aralık içinde korumanızı sağlar.

Mevcut hız ayar aralığı ve kullanılabilir vites aşağıda listelenmiştir:

	GL1800BD/DA	GL1800/B
Kullanılabilir hız ayar aralığı	30 - 160 km/h (20 - 100 mph)	50 - 160 km/h (30 - 100 mph)
Kullanılabilir vites	3 -7. vitesler	3 -6. vitesler

Sabit hız kontrolü açık konumdayken, yokuş çıkarken ve inerken hızınız biraz değişiklik gösterebilir.

Sabit hız kontrolü, yalnızca düz, yoğun olmayan otoyollarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sabit hız kontrolünü şehir içinde, dolambaçlı yollarda, kötü hava koşullarında veya gazın tam kontrolüne ihtiyaç duyduğunuz diğer zamanlarda kullanmayınız.

⚠ UYARI

Sabit hız kontrolünün yanlış kullanılması ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Sabit hız kontrolünü sadece açık ana yollarda ve iyi havalarda kullanınız.

Sabit Hız Kontrolünü Ayarlamak İçin

- 1 Sürüş hızının ve kullanılan vitesin sistemin gereksinimine uygun olduğundan emin olunuz. Mevcut aralık dışındaki herhangi bir hız hafızaya alınmayacaktır.
- 2 Sabit hız kontrol ana düğmesine basınız. (CRUISE MAIN göstergesi yanacaktır.)
- 3 Motosikleti ayarlanan hıza çıkarınız.
- 4 Sabit hız kontrol kolunu [SET/-] tarafına itiniz. (CRUISE SET göstergesi yanacaktır.) Geçerli seyahat hızınız hafızaya alınır.

