


Sabit Hız Kontrolü (devam ediyor)

Ayarlı Hızı Değiştirmek için Ayarlı Hızı İnce Ayarlamak için

Sabit hız kontrolü ayarlı hızını INFO 1 ekranında görüntüleyiniz.  S.38

- Ayarlı hızı arttırmak için: Sabit hız kontrol kolunu [RES/+] tarafına itiniz.
- Ayarlı hızı düşürmek için: Sabit hız kontrol kolunu [RES/-] tarafına itiniz.

Ayarlı hız INFO 1 ekranında görünür.



Herhangi bir tarafa hızlıca basılması (kısa süreli basma ve bırakma), hızınızı 1 km/s'lik adımlarla değiştirecektir (kilometre sayacı ayar birimine bağlı olarak). Olası ayar aralığı dışındaki herhangi bir hız gösterilmez (üst veya alt sınır hızında durur).

Ayarlı Hızı Sürekli Değiştirmek için

- Ayarlı hızı arttırmak için: Sabit hız kontrol kolunu [RES/+] tarafına itiniz ve basılı tutunuz. Sistem motosikletinizi otomatik olarak hızlandıracaktır. İstedığınız hız ulaştığınızda, sabit hız kontrol kolunu bırakınız.

Sabit hız kontrol kolu sürekli olarak [RES / +] tarafına itilir ve basılı tutulursa, INFO 1 ekranında görünen ayarlı hız olası ayarlama aralığının üst sınırında durur.

- *Ayarlı hızı düşürmek için: Sabit hız kontrol kolunu [RES/-] tarafına itiniz ve basılı tutunuz. Sistem motosikletinizi otomatik olarak yavaşlatacaktır. İsteddiğiniz hız ulaştığınızda, sabit hız kontrol kolunu bırakınız.

Sabit hız kontrol kolu sürekli olarak [RES / -] tarafına itilir ve basılı tutulursa, INFO 1 ekranında görünen ayarlı hız olası ayarlama aralığının alt sınırında durur.

Ayarlı Hızı Manuel Olarak Arttırmak için

- 1 İstenen hız ulaşıncaya kadar hızlanmak için gaz kolunu kullanınız.
- 2 Sabit hız kontrol kolunu [SET/-] tarafına itip bırakınız.

Araç Hızını Manuel Olarak Arttırmak için

- 1 Yavaşlamak için gaz kolunu normal şekilde kullanınız.
- 2 Ayarlanmış hızla dönmek için, gazı kapatınız ve frenleri uygulamadan seyrediniz. Sabit hız kontrolü önceden ayarlanmış olduğunuz hızı koruyacaktır.

Sabit Hız Kontrolünü İptal Etmek için Sistemi Devreden Çıkarmak için

- Sabit hız kontrolü ana düğmesine basınız. (CRUISE MAIN göstergesi söner ve ayarlanan hız hafızadan silinir.)