

Ayarlanabilir Ön Cam

Ön cam yüksekliğini tercihinize göre daha yüksek veya daha alçak bir seviyeye ayarlayabilirsiniz. Mümkünse, daha iyi görüş için ön camınızın yüksekliğini göz hizasının altına ayarlamalısınız.

Ön Cam Yüksekliğini Ayarlamak için

Kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getiriniz. 5 km/s'den daha yüksek hızla hareket ettiğinizde, ön cam otomatik olarak kontak anahtarının en son **O** (Kapalı) konumuna getirildiğinde pozisyona ayarlanır.

Ön cam ayarlama kolunu yukarıya doğru ittiğinizde ön cam yükselir ve aşağı ittiğinizde ise ön cam alçalır.

Ayar kolu basılı tutulduğunda ön cam yükselir veya alçalır. Ön camı indirirken, yeni konumun motosikletin emniyetli bir şekilde kullanılmasına izin vereceğinden emin olunuz.



Kontak **O** (Kapalı) konumuna almak otomatik olarak ön camı orijinal konumuna indirecektir.

Elektrik sistemini kapattıktan sonra (örn. yıkarken) ön camı yüksek konumda tutmak için, ön cam ayarlama kolunu yukarı doğru iterken kontak anahtarını **O** (Kapalı) konumuna getiriniz.