

Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

Motosikletinizin modeline uygun olarak, yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

DİKKAT

Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

GL1800BD/DA

Rölantide durma sistemi devre dışında iken motor yağını kontrol ediniz.

1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
2. Konağı **O** (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.

4. **GL1800BD/DA** A, B ve C tahliye civatalarının ve motor yağı filtresinin altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

GL1800/B Tahliye civatasının ve yağ filtresinin altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

5. **GL1800BD/DA** Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını, A, B ve C tahliye civatalarını ve sızdırmazlık pullarını çıkarınız.

GL1800/B Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.

