

Tork Kontrol Göstergesi

GL1800/DA

Eğer gösterge lambası aşağıdaki yollardan biriyle devreye girerse, Tork Kontrol sisteminizde ciddi bir sorun olabilir.

Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

- Gösterge lambası sürüş esnasında yanarsa.
- Gösterge lambası kontak açıldığında yanmıyorsa.
- Gösterge lambası 5 km/s'nin altındaki hızlarda sönmüyorsa.

Tork Kontrol göstergesi yandığı halde, motosikletiniz Tork Kontrol fonksiyonu olmadan normal sürüş kabiliyetini koruyacaktır.

- Tork Kontrol fonksiyonu devrede iken gösterge lambası yanarsa, normal sürüş kabiliyetini kazanmak için gazı tamamen kapatmanız gerekecektir.

Tork Kontrol göstergesi, motosikleti yerden kaldırılıp arka tekerleği döndürdüğünüzde yanabilir. Bu durumda, kontağı ○ (Kapalı) konumuna alıp

yeniden I (Açık) konumuna alınız. Tork Kontrol göstergesi hızınız 5 km/s'ye ulaştığında sönecektir.

Honda SMART Anahtar göstergesi

► Kontak Anahtarı I (Açık) Konumuna Getirildiğinde Honda SMART Anahtar Göstergesi 5 Kez Yanıp Sönüyorsa

Honda SMART Anahtar Pilinin Değiştirilmesi ► S. 184

► Elektrik Sistemi Açıkken Honda SMART Anahtar göstergesi Yanıp Sönüyorsa

Honda SMART Anahtar göstergesi, kontak açıldıktan sonra motosiklet ile Honda SMART Anahtar arasındaki iletişim durduğunda yanıp söner.

Bu durum, muhtemelen aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:

- Güçlü radyo dalgaları veya gürültü sistemi etkiliyor
- Sürüş esnasında Honda SMART Anahtarını kaybettiniz

Ancak bu, kontak anahtarı ○ (Kapalı) konumuna çevrilinceye kadar motosikletinizin çalışmasını etkilemez.

Sürüş esnasında Honda SMART Anahtarını kaybettiğinizde ya da akü zayıf ise ya da sistem güçlü radyo dalgalarından ya da seslerden etkileniyorsa elektrik sistemini kapatamayabilirsiniz. Bu durumda, kontak anahtarını saat yönünün tersine çeviriniz ve elektrik sistemi kapanıncaya kadar bu konumda tutunuz.

Honda SMART Anahtarınız yoksa, elektrik sistemi acil durum prosedürleri vasıtasıyla etkinleştirilebilir. ► S. 199